

# CYBOOK OPUS

## Brugervejledning



# **Cybook Opus**

## **Bruger manual**

Informationen i dette dokument er fremstillet i "nuværende stand" uden garantier af nogen art og kan ændres uden advarsel. Al kopiering, uanset form, er forbudt uden aftale med Bookeen. Alle varemærker og produktnavne er registrerede af de respektive selskaber.

Version 2.0

© 2007-2010 Bookeen med eneret.

# 1. Introduktion

## 1.1 Velkommen

Tillykke med købet af Cybook Opus, en e-bogslæser baseret på e-ink-teknologi. Takket vare skærmteknologien gir Cybook Opus dig den bedst mulige læseoplevelse og lader dig have alle dine digitale bøger ved hånden til at læses hvor som helst, når som helst. Cybook opus' skærm har en papirtryk-lignende kontrast, som kan læses i en bred vifte af lysforhold, selv i direkte solskin. Du kan læse teksten fra næsten hvilken som helst vinkel, og den fremstår altid uden flimmer og med høj opløsning. Den opleves simpelthen som behagelig og afslappende for øjnene at læse på.

## 1.2 Om manualen

Manualen indeholder omfattende information for at hjælpe dig med at bruge din Cybook Opus på den bedst mulige måde. Gennem manualen bruges følgende formatering for at fremhæve særlige forhold.

*Bemærk: tekst opsat på denne måde betyder at det er vigtig information som kræver særlig opmærksomhed eller som hjælper dig til bedre at bruge din Cybook Opus*

**Advarsel: Tekst opsat på denne måde identificerer vigtig information som hvis den ikke efterleves kan resultere i tab af data eller skade på enheden.**

Alle navne på menuer, kommandoer, ikoner eller knapper som du kan se på skærmen er vist i fed skrifttype. For eksempel, **Skrifttype**....

## 1.3 Her finder du information

- Quickguide; Quickguiden er et papirdokument som ligger i pakken sammen med din Opus. Den forklarer kortfattet hvordan du begynder at bruge din Cybook Opus
- Hjælp til din Cybook Opus: Denne brugermanual findes allerede installeret som en e-bog på din Cybook Opus. For at åbne e-bogsfilen, gå til Biblioteket hvor du vælger og åbner manualen.
- For seneste nyheder om Cybook Opus: gå til Bookeens hjemmeside [www.bookeen.com](http://www.bookeen.com) og vælg F.A.Q sektionen. Du kan også finde information på Gyldendals hjemmeside på [www.g.dk](http://www.g.dk) under menuen E-bøger.

## **2. Kom i gang**

### **2.1 I forsendelsen**

Efter du har modtaget din Cybook Opus, undersøg indholdet i pakken. I pakken skal være

> Default components:

- Cybook Opus
- Quickguide
- Beskyttelseslomme/Etui
- USB kabel

## 2.2 Om din Cybook Opus

De følgende illustrationer viser de forskellige knapper, porte og fysiske egenskaber for din Cybook Opus.

### **FORSIDE**

[1] -ink skærm: den sort/hvide billedskærm.

[2] Navigation button: Navigeringskontrol: en firvejs kontrolknap (venstre, højre, op, ned) samt en central konfirmations knap (OK).  
Når du holder en knap nede, gentages handlingen.

[3] Menu knap: med denne knap åbner og lukker du indholdsmenuen.

[4] Tilbage knap: Denne knap er en genvej til at gå tilbage i din navigering.

[5] Fremad knap: Denne knap bladrer en side fremad. Hvis du holder knappen nede bladrer den fremad hurtigere og hurtigere.

[6] Bagud knap: Denne knap bladrer en side bagud. Hvis du holder knappen nede bladrer den bagud hurtigere og hurtigere

### **BAGSIDE 1**

[7] Aftageligt dæksel: Dette dæksel kan enkelt skubbes til side for at give adgang til batteri samt en resetknap.

### **BAGSIDE 2**

[8] Batteri rum: Indeholder Cybook Opus' Li-Polymer batteri.

[9] Reset knap: Gennem at trykke på reset knappen genstartes din Cybook Opus. Du skal bruge en skarp genstand som spidsen

af en pen eller en papirklips for at nå knappen.

[10] Etiket: Her står produktnummeret og hardware versionen for din Cybook Opus.

## **OVENSIDE**

[11] Strømbryder: Tænder og slukker din Cybook Opus.

[12] Kortlæser: muliggør forøget lagringskapacitet ved hjælp af et micro SD hukommelseskort.

## **UNDERSIDE**

[13] USB udtag: Dette udtag giver din Cybook Opus mulighed for USB tilslutning til en computer med det medfølgende USB kabel.

## 2.3 Vedligehold din Cybook Opus

For at holde din Cybook Opus i god fysisk og funktionel stand, følg disse retningslinjer.

### Generelle retningslinjer

- Hold din Cybook Opus fra høj fugtighed og ekstreme temperaturer.
- Udsæt ikke Cybook Opus for væsker eller regnvejr.
- Undgå at udsætte din Cybook Opus for direkte sollys eller stærkt ultraviolet lys i længere tid.
- Udsæt ikke din Cybook Opus for pludselige og alvorlige temperaturændringer. Dette kan forårsage kondens inde i apparatet, der kan beskadige din Cybook Opus.
- I tilfælde af kondens, kan din Cybook Opus tørre helt ud.
- Læg ikke noget oven på din Cybook Opus eller drop genstande oven på din Cybook Opus.
- Undgå at tabe din Cybook Opus eller udsæt den ikke for kraftige rystelser.
- Skærmens overflade ridses nemt. Undgå at berøre den med kuglepenne, blyanter eller andre skarpe genstande.
- Rengør din Cybook Opus ved at tørre skærmen og kabinettet med en blød, fugtig klud fugtet kun med vand.
- Et tryk på skærmen med fingrene vil efterlade et spor af naturlige olie, som kan ændre på skærmens læsningskomfort.
- Pas på ikke at få sand eller snavs i dit Cybook Opus.
- Opbevar din Cybook Opus i beskyttelseshylsteret, når den ikke bruges.

***Advarsel: prøv aldrig at demontere, reparere eller lave nogle som helst modifikationer på din Cybook Opus. Det kan skade din Cybook Opus, dig selv eller dine omgivelser og er ikke dækket af garantien.***

## **Retningslinjer for rejser**

- Gem en kopi af dine data (böger) på din hjemmecomputer eller på et hukommelseskort.
- Se til at batteriet er fuldt opladet.
- Sluk for din Cybook Opus.
- Opbevar din Cybook Opus i dens beskyttelseslomme.
- Medbring din Cybook Opus i håndbagagen.
- Rejser du udenlands med din Cybook Opus, sørg for at medbringe en passende AC-adapter til det land du rejser til.

## **Adgang til batteri og reset knap**

Du kan enkelt få adgang til batteriet og reset knappen på din Cybook Opus. Batteriet og reset knappen findes på bagsiden af apparatet bagved et aftageligt dæksel som åbnes uden brug af værktøjer.

## **Ta ud batteriet**

Når du har skubbet dækslet til siden, træk forsigtigt i batterikablet for at løsne batteriet. Hold i kablet tæt på kontakten for at minimere belastningen på kontakten.

## **Tryk på reset knappen**

Når du har skubbet dækslet til siden, brug en udviklet papirklemme eller et andet værktøj for at presse ned reset knappen som findes forsænket i reset hullet.

## **2.5 Indstil din Cybook Opus**

### **Start-up for første gang**

Før du starter for første gang skal du koble din Cybook Opus til USB stikket på din PC for at oplade batteriet, derefter kan den startes.

### **> Tilslutning til strømforsyning og opladning af batteri**

- Hvis du har en USB strømforsyning, indsæt den i et el-udtag samt tilsluttes USB stikket på din Cybook Opus.
- Hvis du ikke har en USB strømforsyning, tilslut din Cybook Opus til en Computer med det medfølgende USB kablet.
- USB kontakten på din Cybook Opus er placeret på apparatets underside.
- Det tager cirka 3 timer at oplade batteriet til 85% opladet og 5 timer for fuldt opladet.

Imens din Cybook Opus oplader blinker en LED indikator med rødt lys. Når batteriet er fuldt opladet stopper opladningen automatisk for at forhindre overopladning.

### **> Tænde og slukke din Cybook Opus**

- For at tænde og slukke din Cybook Opus, brug tænd/sluk knappen på apparatets overside.
- For at tænde din Cybook Opus, hold tænd/sluk knappen nedpresset i mindst to sekunder, til at skærmen blinker og LED indikatoren lyser blå.

- For at slukke din Cybook Opus, hold tænd/sluk knappen nede i mindst et sekund til skærmen bliver hvid og LED indikatoren slukker.

***Notere: LED indikatoren lyser blå og rød samtidigt som man tænder for apparatet imens den lader. LED indikatoren holder op med at lyse blå efter et sekunds inaktivitet. LED farven kan variere mellem grøn og blå afhængig af hardware versioner.***

### 3. Grundlæggende egenskaber

Dette kapitel omhandler din Cybook Opus' grundlæggende egenskaber angående: Skærmen, knappernes funktioner, menuerne samt opkoblingsmuligheder. .

#### 3.1 E-bogs skærmen

Din Cybook har en exceptionelt god, sort/hvid skærm, bygget med en unik teknologi, der hedder e-papir eller elektronisk blæk (E-Ink®). E-bogs skærmen ligner almindeligt papir. Farven udgøres af en mængde små elektronisk kontrollerede blækpartikler med sort og hvid farve. Når blækpartiklerne skifter position, ændres skærmens udseende på et sekund. Denne slags skærmmodul bruger kun energi idet skærmens indhold ændres. Når et billede eller mønster er dannet, bliver det på skærmen uden at bruge nogen som helst energi. På den måde er E-ink® teknologien meget energieffektiv og reducerer drastisk dit energiforbrug i forhold til andre skærme. For bedst at udnytte denne innovative teknologi bruges der en opdateringsproces, når der skiftes fra et skærbillede til et andet, hvor skærmen i et kort øjeblik bliver helt hvid.

*Bemærk: Et skærbillede kan blive stående på skærmen selv om batteriet er helt udtømt. Glem derfor ikke at oplade batteriet som det første hvis e-bogen holder op med at virke.*

*Bemærk: Hvis opdateringsprocessen forstyrrer din læseoplevelse kan du slukke funktionen i [indstillinger](#).*

#### 3.2 Knappernes funktioner

Der er tre knapper på forsiden: Menu, Tilbage samt Navigationskontrollen.

## **Navigationskontrollen**

Navigationskontrollen er en 4-vejs kontrolknop (venstre, højre, op, ned) med en central konfirmationsknop (OK). Navigationskontrollen bruges til at vende side (højre, venstre) til at flytte en markering på siden (op, ned, højre, venstre) og til at konfirmere et valg eller fremkalde menuen. De fleste handlinger foretages med Navigationskontrollen

## **Menu- og tilbage knapper**

2 Der er to knapper med ikoner på:

1. **Menu ikon**: Kalder menuen frem på skærmen
2. **Tilbage ikon**: genvej til at gå et skridt tilbage i navigationshistoriken

## **3.3 Funktionsmenu**

Du kan når som helst fremkalde en menu med forskellige valgmuligheder. Denne menu vil vise forskellige valgmuligheder i henhold til din aktuelle aktivitet eller position i e-bogen. Den giver dig adgang til forskellige funktioner uden at afbryde din aktivitet: øge tekststørrelse imens du læser en bog, ændre skrifttype, sortere dokumenter i henhold til titel når du surfer i biblioteket, zoom ind på et billede etc..

## **At åbne menuen**

Imens du læser et dokument eller ser på billeder behøver du bare trykke på Menu-knappen (knappen med menu ikonet) eller den centrale konfirmationsknap i navigeringskontrollen. Når du bevæger dig rundt i biblioteket er det kun menu knappen der fremkalder menuen.

## **At lukke menuen**

For at lukke menuen uden at have foretaget et valg, tryk på menu knappen eller højre/venstre på navigationskontrollen.

## 4. Vælg dit digitale indhold

Cybook Opus kan indeholde mange slags digitale filer. Du skal vælge en titel eller fil fra listen i biblioteket.

### 4.1 Vælg sprog

Når du tænder din Cybook Opus for første gang viser den en sprog menu. Gennem at vælge et af de eksisterende sprog bliver grænsefladen vist med det valgte sprog.

*Bemærk: denne menu har ingen effekt på sproget i de bøger der findes i din e-bog. Når som helst kan du ændre sprogindstillingerne fra menuen.*

### 4.2 Biblioteket

Når du har tændt for din Cybook Opus vises biblioteks siden. Biblioteks siden viser de forskellige digitale dokumenter (digitale bøger, billeder) som findes på enheden (og på hukommelseskortet hvis det er isat). Der vises 5 elementer per side.

### Navigere i Biblioteket og vælg en fil

For at navigere i indholdet i din Cybook Opus bruger du højre og venstre pilen på navigationskontrollen (eller bladre fremad/ bagud knapperne) for at skifte fra side til side. For at flytte din markør, brug op og ned knapperne på navigationskontrollen. Når du har flyttet markøren til den rigtige fil, tryk på konfirmationsknappen/ok for at åbne filen.

## 4.3 Biblioteks menuen

Når du navigerer i biblioteket, tryk på menu knappen for at åbne menuen som viser tilgængelige indstillinger i Biblioteket:

- **5 per side:** viser 5 poster per side
- **10 per side:** viser 10 poster per side
- **20 per side:** viser 20 poster per side
- **Mappevisning:** : viser alle filer som findes i hukommelsen (internhukommelse samt hukommelseskort) i mappevisning. Tilbageknappen lader dig hurtigt gå tilbage til den overordnede mappe.
- **Sortere:** åbner en ny menu som kan sortere dit indhold efter
  - **Titel**
  - **Filstørrelse**
  - **Fildato**
  - **Filnavn**
  - **Filsti**
- **Filter:** åbner en ny menu som skjuler eller viser visse typer af indhold.
  - **Skjul digitale bøger:** skjuler alle digitale bog filer (ePub, PDF, PRC, PDB, HTM, TXT, FB2)
  - **Skjul billeder:** skjuler alle billede filer (JPG, GIF and PNG)
  - **Vis alle:** viser alle filer
- **Vis filformat:** viser filformater (ePub, PDF, PRC, PDB, HTM, TXT, FB2, JPG, GIF, PNG) i det højre hjørne af "thumbnails" på bibliotekssiderne.
- **Slet:** sletter den markerede fil.

- **Avanceret:** viser avancerede indstillinger i en ny menu.
  - **Diasshow:** åbner en ny menu med mulighed for at starte et diasshow (skifte fra fil til fil for hver 5:e, 10:e, 30:e sekund eller hver eneste, hver 5:e, 10:e, 30:e minut eller hver time).
  - **Sprog:** åbner en ny menu som lader brugeren ændre sprogindstillinger.
  - **Automatisk slukning:** åbner en ny menu som gir muligheden at aktivere automatisk slukning. Enheden slukker automatisk efter 5, 10, 15, 30, 45 minutter eller 1 time.
  - **Positions sensor:** aktivere, slukke eller kalibrere positionssensoren.
  - **Om:** information om hardware, software og copyright.

## 5. Flytte dit digitale indhold

Din Cybook Opus er en UMS-enhed (USB Mass Storage) og opfattes af din computer som et almindelig USB hukommelses stik. Når du kobler den til en computer vises den som en ekstern hukommelsesenhed eller drev hvis indehold kan ses direkte på computeren. Du kan addere, kopiere, slette eller flytte filer direkte på computeren.

Din Cybook Opus og den tilkoblede computer skal bruge et program kaldet Adobe® Digital Editions for at synkronisere e-bøgerne. Dette program lader dig håndtere dine ePub og PDF bøger i dit bibliotek. [Forneden kan du se hvordan du downloader og bruger Adobe® Digital Editions.](#)

Din Cybook Opus viser sig som en UMS på dit skrivebord på din computer kun når e-bogslæseren er tændt. Hvis et hukommelses kort er indsat i e-bogslæseren vises den som en separat UMS enhed. Din Cybook Opus navn i computeren er altid Cybook Opus.

**Note: Bemærk: Da din e-bogs-læser er koblet til en computer oplades dens batteri og LED'en lyser RØD eller LILLA hvis e-bogs-læseren er tændt.**

**Bemærk: Cybook Opus er kompatibel med Windows (XP/Vista/win 7), Linux og Mac OS X.**

### 5.1 Standard USB overføring

For at flytta indhold til din Cybook Opus skal du koble den til en værtscomputer (PC, Mac/Apple).

Koble USB kablet til et passende ledigt USB udtag på din

computer.

Koble den anden kontakt på dit USB kabel til udtaget på undersiden af din Cybook Opus.

Når din Cybook er opkoblet, viser den et billede af et USB kabel. Når din Cybook er koblet til en computer kan du ikke få adgang til brugerfladen på din Cybook.

På værtscomputeren fremvises et pop-up vindue som fortæller at en ny USB masselagringsenhed som hedder Cybook Opus er tilkoblet. Du kan nu undersøge hele indholdet i din Cybook med computerens stifinder program. Hvis et hukommelses kort er isat i din Cybook, vises den som en yderligere USB masselagringsenhed.

## 5.2 Mapestrukturen i Cybook Opus

Den interne hukommelse i din Cybook Opus viser flere standard mapper. Du kan lægge filer ind i disse mapper når du vil digitale bøger etc. i din Cybook. Du kan også slette filer (med undtagelse for system filer) for at frigøre mere lagringsplads.

*Advarsel: System mappen må ikke slettes; den indeholder nødvendige data for brug af e-bogslæseren. De andre foldere kan slettes, men genskabes som tomme mapper af Cybook Opus.*

### System

System mappen indeholder basale systemfiler for Cybook Opus' software.

### Billeder

Billedemappen (Pictures) indeholder dine billede filer. Du kan lægge ind nye billeder i denne folder. Understøttede formater er JPG, PNG, GIF. Dine billeder bør ikke være større end 3MB i størrelse (ca. 10Mega Pixels).

#### Eksempel

- **picturea.jpg**: original JPG fil som er flyttet fra din computer eller kopieret direkte til dit hukommelseskort.
- **picturea\_6090.t2b**: sorthvid miniature billede som er skabt af din Cybook Opus. Hvis denne fil slettes genskabes den automatisk når du navigerer til Bibilotekssiden med miniaturevisning.

- **pictureb.gif**
- **pictureb\_6090.t2b**
- **picturec.png**
- **picturec\_6090.t2b**

*Note: Bemærk: Hvis du sletter et billede fra billed mappen, glem ikke at slette dens tilsvarende miniature.*

## **Skrifttype**

Skrifttype mappen indeholder dine skrifttyper. Du kan addere nye skrifttyper i denne folder. Understøttede formater er TTF (True Type Fonts). Der er en opsætning af forinstallerede skrifttyper (Georgia.ttf, ...). Du kan addere eller slette skrifttyper. Hvis du adderer en ny skrifttype fil, bliver den synlig i indstillingerne for skrifttype i menuen. Cybook Opus bruger en standard skrifttype som ikke kan slettes og som heller ikke findes i skrifttype mappen (Verdana).

*Bemærk: det skildres mellem små og store bogstaver i mapperne.*

## **Digitale bøger**

E-bogs mappen (eBooks) indeholder dine e-bogs filer. Anbefalede/ understøttede formater er HTML (.htm og .html) og TXT (ren tekst). Du kan addere og slette digitale bøger i denne mappe. Hvis du lægger til en ny e-bog fil i denne mappe vil den komme frem på Cybookens Biblioteks side.

HTML, TXT filer:

- **book.html or book.txt**

- **book.t2b**: sorthvid miniature skabt af din Cybook Opus. Hvis denne fil slettes vil den genskabes igen når du navigerer til biblioteket med miniaturer.
- **book.dat**: datafil skabt af Cybook Opus for at huske indstillinger for denne bog.

## Digital Editions

Digital Editions er synkroniseringsmappen for Adobe® Digital Editions programmet på din computer. De foretrukne formater er ePub (.epub) or PDF. Du kan addere eller slette e-bogsfiler i denne folder. Hvis du lægger en ny e-bog fil i denne folder, vil den komme frem i biblioteket.

ePub, PDF files:

- **book.epub or book.pdf**
- **book.t2b**: sorthvid miniature skabt af din Cybook Opus. Hvis denne fil slettes vil den genskabes igen da du navigerer i biblioteket med miniaturer.
- **book.dat**: datafil skabt af Cybook Opus for at huske indstillinger for denne bog.

*Bemærk: Du er nødt til at bruge mapperne til det de er lavede til (e-bogs filer skal være i eBook mappen eller Digital Editions mappen, billede filer i billedemappen etc.). Hvis indholdet ikke passer til mappetypen vil det ikke vises i biblioteket.*

## Mappestruktur på hukommelseskort

Tilsvarende mappestruktur vil dannes på hukommelseskortet så snart det indsættes i Cybook Opus. Hukommelses kortets System mappe kan blive brugt for back-up af Cybook Opus

System mappe, men bliver ikke brugt af Cybook Opus.

### 5.3 Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions er et gratis program som:

- håndterer dine ePub og PDF e-bogs bibliotek på din PC eller Mac,
- genkender din Cybook Opus som en e-bogs-læser,
- tillader 'drag and drop' mellem din computer og din Cybook for at flytte indhold ,
- tillader registrering med din AdobeID.

Adobe® Digital Editions software tilbyder en enkel måde at se og håndtere e-bøger og andre digitale publikationer. Du kan bruge det til at downloade og købe digitalt indhold hvilket siden kan læses direkte på din computer. Naturligvis kan du flytte kopieringsbeskyttede e-bøger fra din computer til andre computere eller ADE-kompatible enheder som din Cybook Opus. Du kan også organisere dine e-bøger i dit eget bibliotek. Digital Editions støtter standardformater for e-bøger, for eksempel PDF og EPUB

*Bemærk: Adobe® Digital Editions software er kompatibelt med Windows® og MacOS® computere. For mere info om understøttede operativsystemer venligst gå til [www.adobe.com/products/digitaleditions/](http://www.adobe.com/products/digitaleditions/).*

### 5.4 Købe og downloade e-bøger

#### Installere Adobe Digital Editions på din computer

For at kunne flytte bøger du købt over nettet skal du først installere Adobe Digital Editions programmet på din computer (Windows eller Mac).

**Trin 1 – Skaf et Adobe ID,** gå til [www.adobe.com/cfusion/membership/](http://www.adobe.com/cfusion/membership/), udfyld formular og fortsæt.

**Trin 2 - Downloade og installer Adobe digital Editions** (ADE:Gå ind på [www.adobe.com/products/digitaleditions/](http://www.adobe.com/products/digitaleditions/) og installere den seneste version af Adobe Digital Editions). Bemærk: du er nødt til at have en internet forbindelse for at kunne downloade Adobe Digital Editions. En pop-up menu bliver synlig når du har valgt "installer". Følg instruktions proceduren når download starter. Da download er klar vil du blive adspurgt om at godkende vilkårene for at bruge programmet (User Agreement). *Bemærk: Uden godkendelse kan du ikke fortsætte med installationen.* Start derefter Adobe Digital Editions.

**Trin 3 – Verifiere at din computer er aktiveret** Før du køber noget skal du tillade din computer at downloade digitale bøger. I Adobe Digital Editions tryk "Library" og derefter tryk "Authorize Computer" udfyld din Adobe ID og koden, derefter tryk "Authorize" En besked om at din PC nu er aktiveret dukker op. Alt er nu klart for at downloade bøger til din Cybook Opus!

## **Køb en e-bog**

Gå til [www.g.dk](http://www.g.dk) og følg instruktionerne på siden. Når du har afsluttet købet kan du downloade bogen til din computer. Adobe® Digital Editions programmet åbnes automatisk og du kan se din e-bog i computerens bibliotek.

**Bemærk: e-Bøger til Cybook Opus er tilgængelige i to formater :**

- Adobe Digital Editions (PDF kompatibel med Opus)
- Adobe ePub (optimeret for Opus - anbefales)

## **Flytte en e-bog til din Cybook Opus**

**Trin 1 – Start din Cybook Opus og koble den** til din computer via USB kablet. Efter nogle få sekunder genkender Adobe Digital Editions Cybook Opus som en ADE kompatibel e-bogslæser og foreslår at installere den som en ny enhed gennem et pop-up vindue. Godkend installationen. Din Cybook Opus vil nu vises som et nyt bibliotek på venstre side.

***Bemærk: Din computer registrere sandsynligvis også din Cybook som en UMS-enhed (USB Mass Storage) og åbner et vindue for at vise dens indehold. Luk dette vindue.***

**Trin 2 – Træk din e-bog over til Cybook Opus ikonet og slip den der.**

**Trin 3 – Træk USB kablet ud af din Cybook Opus.** Efter få sekunder vises Biblioteket på e-bogs-læseren. Bladre blandt siderne til du finder den e-bog du lige overført. Tryk på konfirmationsknappen (OK) for at åbne bogen. Nyd bogen!

## 6. Læsning

Når du har valgt en e-bog i biblioteket tryk på konfirmationsknappen for at åbne den. Hvilke typer af filer du har i Biblioteket kan vises gennem at aktivere "vise filtype" i indstillingerne for Biblioteket.

### 6.1 Understøttede filformater

En e-bog er et digitalt dokument. Det kan være en bog, en avis, et RSS flow, etc. Disse forskellige slags digitale dokumenter kan adskilles fra hinanden gennem deres filtype eller filformat. Flere forskellige formater kan læses på din e-bogs-læser.

- ePub e-bogsfil
- PDF e-bogsfil
- HTML e-bogsfil
- TXT e-bogsfil
- FB2 e-bogsfil

### 6.2 At læse en e-bog

Når e-bogen (dvs dokumentet) er åbnet vises den første siden i dokumentet, som for eksempel kan være forsiden.

For at bladre igennem dit dokument, tryk på højre knappen i navigationskontrollen for at bladre fremad, eller venstre for at bladre bagud. Du kan også bruge fremad og bagud knapperne. Fra dokumentets startside kan du ikke bladre bagud og du kan ikke bladre fremad fra dokumentets sidste side.

Når du holder fremad knappen nede (eller højre knappen i navigationskontrollen) bladrer du igennem dokumentet i **højere hastighed**. Denne funktion virker også for at bladre bagud.

Nogle sider indeholder hyperlinks som lader dig hoppe direkte til en reference i den aktuelle e-bogsfilen. For at vælge en hyperlink tryk på ned knappen i navigationskontrollen, da vælges automatisk den første hyperlink på siden. For at skifte mellem hyperlinkene på siden tryk på ned eller op knappen. For at aktivere hyperlinket og gå til referencen tryk på konfirmationsknappen. For gå ud af hyperlink valgene tryk på højreknop eller venstreknop i navigeringskontrollen. Hyperlinkene er generelt understregede.


*Note: hyperlinks are working with ePUB and PDF files but not with HTML files.*

## 6.3 Hvordan indhold vises

E-bog siden viser ikke kun tekst men også ekstra information, som sidenummer og bogtitel, i designerede områder af skærmen.

Når du læser kan du trykke konfirmationsknappen eller menu knappen for at åbne en menu. Afhængigt af filformat på det dokument som du læser gives du forskellige valgmuligheder i menuen.

Særlige formater tillader ikke ændring af sideskift og skrift størrelse. For eksempel kan man ikke ændre skriftstørrelse i en PDF-fil, men kun zoome ind eller ud.



Hvordan indehold vises er afhængigt af formatet hos det dokument du læser.

## Visning af HTML/Txt-filer (indhold uden sideskift)

### Sidens inddeling

Sidehovedet viser titeln på det åbne dokumentet. For HTML dokumenter er det hvad er "tagget" som TITLE, for Txt dokumenter er det filnavnet. Sidedoden viser sidemeteren. En sidemeter er en liggende tabel der viser hvor langt i dokumentet du er nået. Sidehoved og sidefod kan skjules eller vises via [indstillingerne i funktionsmenuen](#)

### Funktionsmenu

- **Tilbage:** gå tilbage til det sidste hyperlink som du åbnet; ligner tilbage funktionen i en internet browser og tager dig et skridt tilbage i din navigeringshistorik. Hvis du ikke har fulgt nogle links er dette funktionsvalg gråt og kan ikke vælges. [Tilbage knappen](#) er en genvej til Tilbage funktionen.
- **Fremad:** gå fremad i din navigationshistorik.
- **Begynd at læse:** gå til første læse side efter omslag og copyright information.
- **Gå til...:** lader dig hoppe direkte til ønsket afsnit i dokumentet. Åbner en menu for videre valg.
  - **Første side:** gå til første side i dokumentet

- **Begynd at læse:** gå til første læse side efter omslag og copyright information.
  - **Sidste side:** gå til dokumentets sidste side
  - **Side...:** Åbner en numerisk tastatur hvor du kan skrive ind den side du ønsker at gå til (brug navigationskontrollen for at vælge tal).
- **Layout...:** lader dig ændre layouten på bogen, den åbner en sekundær menu.
  - **Vis sidehoved:** vis eller skjul bogtitlen i sidehovedet.
  - **Vis sidemeter:** vis eller skjul sidemeteren (den tabel der viser hvor langt du har læst i dit dokument).
  - **Justeret tekst:** tvinger teksten at blive justeret i forhold til venstre og højre kant.
  - **Fed skrift:** vælg fed skrifttype.
- **Skriftstørrelse...:** lader dig ændre skriftstørrelse gennem en sekundær menu med 12 forskellige størrelser.
  - **Verdana :** vælg skrifttypen Verdana (standard skrifttype)..
  - **[...]:** andre skrifttyper: disse skrifttyper kan installeres. Du kan kopiere skrifttype filer (TTF) ind i skrifttype mappen. Din skrifttype bliver da synlig i listen af installerede skrifttyper, og du kan vælge den til din tekst.
- **Avanceret...:** lader dig ændre avancerede indstillinger. Den åbner en sekundær menu. Denne menu er identisk med den avancerede undermenuen i biblioteket.
- **Tilbage til biblioteket:** gå tilbage til bibliotekssiden.

## Læseindstillinger for ePUB filer (tekst uden sideskift)

### Sideområder

Side foden viser titlen på dokumentet og din position i dokumentet (aktuel side/ det totale antal sider). Sidefoden kan vises eller skjules via [funktions menuen](#).

## **Funktions menu**

- **Tilbage:** gå tilbage til den sidste hyperlink som du fulgt; ligner tilbage funktionen i en internet browser og tager dig et skridt tilbage i din navigeringshistorik. Hvis du ikke har fulgt nogle links er dette funktionsvalg gråt og kan ikke vælges. [Tilbage knappen](#) er en genvej til Tilbage funktionen.
- **Fremad:** gå fremad i din navigationshistorik.
- **Gå til...:** lader dig hoppe direkte til ønsket afsnit i dokumentet. Åbner en menu for videre valg.
  - **Første side:** gå til første side i dokumentet
  - **Sidste side:** gå til dokumentets sidste side
  - **Side...:** Åbner en numerisk tastatur hvor du kan skrive ind den side du ønsker at gå til (brug navigationskontrollen for at vælge tal).
  - **xxxxxx:** Go to a predefined entry in the document like Table Of Content or Chapter 1.  
I visse dokumenter kan du have flere forskellige forudbestemte afsnit som hjælper dig at navigere rundt i dokumentet.
- **Skriftstørrelse...:** lader dig ændre skrift størrelse gennem en sekundær menu med 12 forskellige størrelser.
- **Vis statusfelt:** vis eller skjul statusfeltet som findes i sidefoden.

- **Avanceret...:** lader dig ændre avancerede indstillinger. Den åbner en sekundær menu. Denne menu er identisk med den avancerede undermenuen i biblioteket.
- **Tilbage til biblioteket:** gå tilbage til bibliotekssiden.

## Læse indstillinger for PDF filer (med sideskift)

### Sideområder

Sidefoden viser titlen på dokumentet og din position i dokumentet (aktuel side/ det totale antal sider) samt din zoom niveau i %. Sidefoden kan vises eller skjules via [funktionsmenuen](#).

### Funktionsmenu

- **Tilbage:** gå tilbage til det sidste hyperlink som du åbnede; ligner tilbage funktionen i en internet browser og tager dig et skridt tilbage i din navigeringshistorik. Hvis du ikke har fulgt nogle links er dette funktionsvalg gråt og kan ikke vælges. [Tilbage knappen](#) er en genvej til Tilbage funktionen.
- **Fremad:** gå fremad i din navigationshistorik.
- **Gå til...:** lader dig hoppe direkte til ønsket afsnit i dokumentet. Åbner en menu for videre valg.
  - **Første side:** gå til første side i dokumentet
  - **Sidste side:** gå til dokumentets sidste side
  - **Side...:** Åbner en numerisk tastatur hvor du kan skrive ind den side du ønsker at gå til (brug navigationskontrollen for at vælge tal).

- **xxxxxx**: Gå til et forudbestemt afsnit i dokumentet, for eksempel indholdsfortegnelse eller kapitel 1.

*I visse dokumenter kan du have flere forskellige forudbestemte afsnit som hjælper dig at navigere rundt i dokumentet.*

- **Zoom...**: lader dig zoome ind og ud på siden, den åbner en sekundær menu..

- **Tilpasset side**: Tilpasser sidestørrelsen på dokumentet til helt at rummes indenfor skærmstørrelsen.

*Bemærk: i landskabs format svarer dette til at zoome ud for et normalt dokument.*

- **o Tilpasse brede**: Tilpasser sidestørrelsen til skærmbredden. I landskabs format svarer dette til zoom ind i et normalt dokument.
  - **o Tilpasse højde**: Tilpasser sidestørrelsen til skærmhøjden. I landskabs format svarer det til zoom ud i et normalt dokument.
  - **50%**: Viser det halve af den virkelige størrelse.
  - **60%**: Vis 60% af virkelig størrelse.
  - **70%**: Vis 70% af virkelig størrelse.
  - **80%**: Vis 80% af virkelig størrelse.
  - **90%**: Vis 90% af virkelig størrelse.
  - **100%**: Vis virkelig størrelse.
- **Orientering...**: lader dig vælge hvordan skærmen skal orienteres, åbner en sekundær menu.  
*bemærk: denne funktion er grå når positionssensoren er aktiveret.*
    - **0°**: vis dokumentet i portræt format (standard).
    - **90°**: dokumentet i landskabs format (90° rotation).
    - **På hovedet**: vis dokumentet på hovedet.

- **Vis statusfelt:** vis eller skjul status feltet i bunden af skærmen. Statusfeltet viser filnavnet, aktuelt sidenummer i henhold til totalt antal sider samt zoom faktor.
- **Avanceret...**: lader dig ændre avancerede indstillinger. Den åbner en sekundær menu. Denne menu er identisk med den avancerede undermenu i biblioteket.
- **Tilbage til bibliotek:** Gå tilbage til bibliotekssiden.

## 7. Visning af billeder

Når du har markeret en billedefil i biblioteket, åbner du den gennem ved at trykke på konfirmationsknappen (OK). Ved at aktivere "Vis filtype" i biblioteks indstillingerne er det nemmere at se hvilke filer som er billeder. Cybook Opus genkender JPG, GIF og PNGF som billedfiler.

### 7.1 Billede viseren

Når du har åbnet en billedefil vises billedet på skæren. Ved at bruge navigeringskontrollen kan du hoppe fra billede til billede. Hvis auto-rotations funktionen er aktiveret vises billedet enten stående eller liggende.

Er billedet større end skærbilledet kan du bruge navigationskontrollen for at panorere rundt i billedet. Når denne funktion bruges kan du altså ikke hoppe fra billede til billede men kun flytte dig rundt i det aktuelle billede. Sidefoden viser filens navn og zoom faktor.

### 7.2 Funktionsmenu for billeder

- **Tilpasset til skærmen:** get the image fit entirely inside the screen limits.
- **Virkelig størrelse:** vis billedet i virkelig størrelse.
- **Orientering...:** indstillinger til at orientere skærmen, åbner en sekundær menu. *Denne funktion kan ikke bruges når positionssensoren er aktiveret.*
  - **Automatisk orientering:** lader billedeviseren

automatisk afgøre om billedet skal vises i portræt- eller landskabsformat.

- **0°**: viser dokumentet i portrætformat (standard).
- **90°**: viser dokumentet i landskabsformat (90° rotation).
- **o På hovedet**: viser dokumentet op og ned.
- **Næste billede**: viser næste billede ud fra opstillingen i biblioteket.
- **Foregående billede**: viser foregående billede ud fra opstillingen i biblioteket.
- **Vis status**: vis eller skjul statusfelt i sidefoden, hvilken viser filnavn og zoom faktor.
- **Avanceret...**: lader dig ændre avancerede indstillinger. Den åbner en sekundær menu. Denne menu er identisk med den avancerede undermenu i biblioteket.
- **Tilbage til biblioteket**: gå tilbage til biblioteket.

## 8. Positionssensor eller accelerometer

Din Cybook Opus har en indbygget positionssensor, nogle steder kaldet et accelerometer, som automatisk kan justere skærmorienteringen i forhold til hvordan du vender e-bogslæseren. Afhængig af hvordan din Cybook er orienteret (0 , 90 , 180 , 270 ), tilpasses skærmorienteringen derefter. Du kan slukke for positionssensoren i [Funktionsmenuen](#).

## **9. Brug din Cybook**

### **9.1 Håndtere strømforstyrning**

#### **>Oplade batteriet**

For at oplade din Cybook Opus kan du koble den til enten en computer eller til USB opladeren som kan købes i de fleste elektronik forretninger.

Prøv at holde din Cybook koblet til strømforstyrning så lang tid af gangen på en kontinuerlig opladning. På den måde holdes batteriet fuldt opladet, og det kan ikke overoplades da opladningen slukker automatisk når batteriet er fuldt opladet.

#### **>Tips for at spare på strømmen**

For at få batteriet at vare så længe som muligt:

- Sluk for din Cybook Opus når du ikke bruger den, selv for korte perioder..
- Vi anbefaler at du aktiverer automatisk slukning, det gir en effektiv batteribesparelse.

### **9.2 Håndtere hukommelse**

#### **Ekstra hukommelses plads**

Du kan bruge et hukommelses kort (microSD kort) for at øge hukommelsen eller for at flytte store filer mellem din Cybook Opus

og andre apparater. MicroSDHC (High Capacity) kort er ikke kompatible med Cybook Opus.

### **9.3 Genstarte med ”reset”**

Det kan ske at du behøver genstarte din Cybook Opus. Genstarte din e-bogs-læser er det samme som at genstarte din computer, det afbryder alle aktive applikationer, og genstarter operativsystemet men sletter ikke programmer eller gemte data.

#### **Genstart med reset knappen**

- [Find reset knappen som sidder på bagsiden af din Cybook Opus, nedsænket i et hul.](#)
- Brug en pen eller et spids genstand for at let at trykke på reset knappen.
- Din Cybook Opus stopper nu helt.
- Tryk på på/af knappen i få sekunder for at genstarte din Cybook Opus.

#### **Genstart med en kombination af knapper**

Hvis din Cybook Opus går i stå, kan du genstarte den gennem at trykke på tænd/sluk knappen og bladre bagud knappen i 10 sekunder. Efter 10 sekunder genstarter din Cybook Opus automatisk.

## 10. Tekniske data

**Størrelse:** 4.2" x 6" x 0.4" (108 x 151 x 10 mm)

**Vægt:** 150 g (inklusive batteri)

**Screen:**

Størrelse: 5tommer (diagonal mål)

Teknologi: E Ink® Vizplex

Læselighed: fuldt dagslys

Skærmopløsning: 600 x 800 pixler (200 dpi)

**Indbygget hukommelse:** 1 GB

(mængden af tilgængelig hukommelse kan variere da en del af hukommelsen bruges til e-bogslæserens egne programmer)

**Processor:** ARM (400 MHz)

**Externe porte:**

Kommunikation: USB klient (v2.0) - Mini USB,

Hukommelse: hukommelseskortplads til microSD kort

**Batteri:**

Opladeligt indbygget Li-Polymer batteri (1000 mAh)

Svarer til ca. 8,000 sideskift

**Peripherals:** USB-kabel og etui

**Operativsystem:** Linux

**Indbyggede programmer:**

BooReader: Bookeens multi-formats e-bogs-læser program

Adobe ePub/PDF Mobile læsere

Understøttede billede formater: JPG, GIF, PNG

## 11. Sikkerhed

### >Om USB opladeren (adapteren)

- Brug ikke adapteren i fugtige omgivelser. Rør aldrig ved opladeren med fugtige hænder eller fødder.
- Se til at der er tilstrækkeligt med luft omkring opladeren når den oplader din Cybook Opus. Dæk ikke AC adapteren med papir eller andre ting som forhindrer kølingen når den bruges. Brug ikke adapteren når den ligger i en taske eller lignende.
- Koble adapteren til et strømudtag. Netspænding står på produktet og/eller på forsendelsen. Husk på at netspændingen kan variere mellem forskellige lande
- Brug ikke adapteren hvis dens kabel er blevet beskadiget.
- Prøv ikke at reparere opladeren.
- Skift opladeren ud hvis den bliver beskadiget eller har været udsat for fugt.

### >Om batteriet

- Brug en oplader som er godkendt af producenten.
- Batteriet må ikke beskadiges, punkteres eller brændes- i værste tilfælde kan det resultere i at batteriet sprækker eller eksploderer og udleder farlige kemikalier.

### >Vigtige instrukser

- Hvis batteriet udskiftes med et forkert type batteri kan det eksplodere eller begynde at brænde.
- Batteriet skal afleveres til genbrug.

- Erstat batteriet med samme eller tilsvarende batteritype som er anbefalet af producenten.
- Batteriet må kun bruges til din Cybook Opus.

### **>Om statisk elektricitet**

- Statisk elektricitet kan forstyrre funktionen i alt elektronisk udstyr inklusive din e-bogs-læser. Hvis din Cybook bliver udsat for statisk elektricitet kan den fungere unormalt og i værste tilfælde kan data beskadiges eller forsvinde hvis de ikke er gemt. Hvis dette sker anbefales du at genstarte med brug af reset knappen på bagsiden af din Cybook Opus.
- For at undgå at tabe data grundet statisk elektricitet eller andre uforudsete årsager anbefales du at med jævne mellemrum gemmer og laver back-up af dine data.

## 12. Tilbehør

Ved at købe tilbehør der er specielt designede til din Cybook Opus kan du forbedre funktionen og læseoplevelsen. Du kan også erstatte dele der eventuelt er blevet tabte.

Kontakte venligst din forhandler eller distributøren Gyldendal på [www.g.dk](http://www.g.dk) og gå til menuen E-bøger for at se hvilke tilbehør du kan købe til din Cybook Opus.

Garantien dækker ikke ved brug af ikke godkendte tilbehør. For detaljeret information om brug af tilbehør henvises til de respektive brugsanvisninger som leveres med tilbehørene.

[www.g.dk](http://www.g.dk)

Adobe and Reader er varemærker registrerede af Adobe Systems Inc.

Mobipocket er et varemærke registreret af Amazon.com eller deres datterselskaber.